


**SAMSUNG**

# KUCHENKA MIKROFALOWA


## Instrukcja obsługi i książka kucharska

**G2711N**




Kuchenka.....	2
Akcesoria .....	2
Panel sterowania .....	2
Używanie instrukcji obsługi .....	3
Warunki bezpiecznej eksploatacji .....	3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .....	4
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów .....	5
Gotowanie/odgrzewanie .....	5
Poziomy mocy .....	5
Zatrzymanie gotowania .....	6
Zmiana czasu gotowania .....	6
Manualne rozmrażanie żywności .....	6
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania .....	6
Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania .....	6
Wybór akcesoriów .....	7
Grillowanie .....	7
Kombinacja Mikrofal i Grilla .....	7
Naczynia, które można używać w kuchenie mikrofalowej .....	8
Książka kucharska .....	9
Czyszczenie kuchenki .....	15
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej .....	15
Dane techniczne .....	16

## Kuchenka




## Akcesoria

**W zależności od wybranego modelu kuchenka została wyposażona w kilka akcesoriów, które można używać na różne sposoby.**




1. **Łącznik**, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.




2. **Pierścień obrotowy**, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.



3. **Talerz szklany**, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części, pasujący do łącznika.

Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.




4. **Podstawa z metalu**, do umieszczania na talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.



**NIE WŁĄCZAJ** kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

## Panel sterowania



1. ROZMRAŻANIE
2. POKRĘTŁO KONTROLI MOCY
3. POKRĘTŁO TIMER
4. GRILL
5. COMBI
6. FUNKCJE SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
7. PRZYCI SK OTWIERANIA DRZWI CZEK

## Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

- Zasady bezpiecznej eksploatacji
- Odpowiednie akcesoria i naczynia
- Pożyteczne rady na temat gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchenke. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski. Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:



Ważne



Uwaga



Ostrzeżenie

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKAĆ NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:

- (a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
- (b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
- (c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.  
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:  
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające  
(2) zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane)  
(3) przewód zasilający
- (d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

## Warunki bezpiecznej eksploatacji

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.**

Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mi-krofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1. **NIE UŻYWAJ** w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:

- Metalowych pojemników
- Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
- Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.

2. **NIE PODGRZEWAJ:**

- Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, stoików i pojemników, np. stoików z odżywkami dla dzieci
- Żywności w szczelnych skorupkach, np. jaj, orzechów w skorupkach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.

3. **NIE WŁĄCZAJ** kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Możesz umieścić w kuchenke na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofałe jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.

4. **NIE ZASŁANIAJ** znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego się z kuchenki.

5. **ZAWSZE** używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofałe, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.

6. **NIE DOTYKAJ** elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.

Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.

7. Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

- Nie przechowuj w kuchenke materiałów palnych
- Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe opakowania
- Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
- Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka

8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.

- **ZAWSZE** odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
- Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i **ZAWSZE** po podgrzaniu.
- Zachowaj ostrożność trzymając pojemnik po podgrzaniu. Jeżeli pojemnik jest zbyt gorący może dojść do oparzenia.
- Może zaistnieć ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu.
- Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się zmieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania płynów punkt wrzenia może się opóźnić; oznacza to, że moment zagotowania płynu może mieć miejsce tuż po wyjęciu pojemnika z kuchenki. Można się wtedy oparzyć.

## Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)

- po
- W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
    - \* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
    - \* Załóż czysty, suchy opatrunek.
    - \* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
  - **NIGDY** nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
  - **ZAWSZE** sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je niemowlęciu.
  - **NIGDY** nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczek, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
  - Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
- Powód:** Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
- Powód:** Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.
- Powód:** Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.

### WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.

#### WAŻNE

**NIGDY** nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.

#### OSTRZEŻENIE:

Jeśli są uszkodzone drzwiczki bądź uszczelki drzwiczek, nie wolno włączać kuchenki aż zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

#### OSTRZEŻENIE:

Istnieje niebezpieczeństwo narażenia się przez osoby niekompetentne na promieniowanie mikrofalowe, jeśli próbują samodzielnie naprawiać czy serwisować kuchenkę zdejmując jej pokrywę, która zabezpiecza przez wydostaniem się na zewnątrz energii mikrofalowej.

#### OSTRZEŻENIE:



Płynów i innych potraw nie wolno podgrzewać w hermetycznie zamykanych pojemnikach ponieważ mogą eksplodować w tych opakowaniach.

#### OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę mikrofalową samodzielnie tylko pod warunkiem, że wytłumaczono im w zrozumiały sposób, jak bezpiecznie używać kuchenkę oraz jakie zagrożenia niesie niewłaściwe użycie urządzenia.

## Instalacja kuchenki mikrofalowej

**Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wy-trzymałej do utrzymania masy kuchenki.**



1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację zapewnioną przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z tyłu, 20 cm powyżej i 85 cm nad podłogą.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi być zainstalowana w sposób zapewniający jej łatwy dostęp do gniazda zasilania.



**Nigdy** nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.



Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjalście w autoryzowanym punkcie serwisowym.



**Nie instaluj** kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.

## Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów


Jeżeli spotkałeś się z któryms z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.

- ◆ To są zjawiska normalne.
    - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
    - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
    - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
    - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
  - ◆ Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła **TIMERA**.
    - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
  - ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
    - Czy ustawiłeś dokładnie czas?
    - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
    - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
  - ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
    - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
    - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
  - ◆ Z wnętrza kuchni słyszać trzaski i widać iskrzenie (zwarcia)
    - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
    - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
    - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
  - ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
    - Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników i przewodów antenowych.
- ✉ Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.


## Gotowanie/odgrzewanie

Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.  
**ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez nadzoru.**

**Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza i zamknij drzwiczki kuchenki.**



1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracając **POKRĘTŁEM KONTROLI MOCY**.  
(MAKSYMALNA MOC: 750W)



2. Ustaw czas obracając pokrętłem **TIMERA**.  
Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.



**Nigdy** nie włączaj kuchenki gdy jest pusta.



Można zmienić poziom mocy podczas gotowania obracając **POKRĘTŁEM KONTROLI MOCY**.

## Poziomy mocy

**Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.**

Poziomy mocy	Moc wyjściowa	
	MIKROFALE	GRILL
WYSOKI	750 W	
ŚREDNIO WYSOKI	600 W	
ŚREDNI	450 W	
ŚREDNIO NISKI	300 W	
ROZMRAŻANIE (☞☞)	180 W	
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA	100 W	
GRILL	-	950 W
COMBI I (☞☞☞)	300 W	950 W
COMBI II (☞☞☞)	450 W	950 W
COMBI III (☞☞☞)	600 W	950 W




Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być skrócony.




Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być wydłużony.

## Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia gotowanej żywności.




1. Aby zatrzymać na chwilę;  
Otwórz drzwiczki kuchenki.  
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.



2. Aby zakończyć gotowanie;  
Obróć **pokrętko TIMERA** do pozycji „0”.


## Zmiana czasu gotowania




Reguluj pozostały czas gotowania za pomocą **pokrętła TIMERA**.

## Manualne rozmrażanie żywności

**Funkcja manualnego rozmrażania żywności pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.**  
**Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.**



1. Ustaw **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY** w pozycji symbolu Rozmrażania \*\* (180W).




2. Obracaj **pokrętko TIMERA** aby ustawić odpowiedni czas.  
Rezultat: Rozmrażanie rozpocznie się.




Używaj wyłącznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

## Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania

**Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego. Następnie zamknij drzwiczki.**



1. Ustaw **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY** w pozycji maksymalnej mocy.



2. Obróć **pokrętko TIMERA** aby wybrać Szybkie odgrzewanie (napoje, zupy / sos lub świeże warzywa).



Używaj wyłącznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.


## Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania

**Poniżej znajduje się kilka sposobów i zaleceń dotyczących gotowania lub odgrzewania żywności z użyciem funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania.**

Symbol	Rodzaj potrawy	Moc	Porcja	Czas gotowania	Czas odstania
	Napoje	750 W	150 ml	1 min 35 s.	1-2 min.
	Zupy/Sos (schłodzony)	750 W	200-250 ml	3 min 10 s.	2-3 min.
	Świeże warzywa	750 W	300-350 g	5 min 30 s.	3 min.

## Wybór akcesoriów

**Używaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, itp.**




Jeżeli chcesz wybrać tryb gotowania kombinowanego (grill i mikrofa), używaj wyłącznie naczyń, które są bezpieczne dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić kuchenkę.




Więcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzędziach znajduje się w rozdziale „Naczynia do stosowania w kuchenkach mikrofalowych” na stronie 8.

## Grillowanie


**Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie żywności bez używania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową dostarczamy podstawkę metalową.**



1. Podgrzej wstępnie grill aby uzyskać żadaną temperaturę, ustawiając pokrętkę kontroli mocy w pozycji **Grill** (🔥) i ustaw pokrętkę Timera we właściwej pozycji.



2. Otwórz drzwiczki i umieść żywność na podstawce.



3. Ustaw czas obracając **pokrętkę Timera**.  
(Na przykład: 60 minut)  
**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się.



Nie martw się, jeżeli w czasie grillowania wyłączy się grzałka grilla. System ten zapobiega przegrzewaniu się kuchenki.



Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.

## Kombinacja Mikrofal i Grilla


**Można również łączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal aby równocześnie szybko ugotować i przyrumienić potrawę.**




**ZAWSZE** używaj naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne są idealne ponieważ przepuszczają mikrofa, równomiernie przechodzące do żywności.




**ZAWSZE** używaj rękawic kuchennych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.



1. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść żywność wewnątrz kuchenki na podstawce metalowej a podstawkę na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.



2. Ustaw **Pokrętkę Kontroli Mocy** w odpowiedniej pozycji poziomu mocy (🔥, 🔥🔥, 🔥🔥🔥).



3. Ustaw czas obracając **pokrętkę Timera**.  
(Na przykład: 60 minut)  
**Rezultat:** Gotowanie rozpocznie się.



Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.

## Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej

**Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swo-bodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez używane naczynie.**

**W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.**

**sW poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.**

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
Folia aluminiowa	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrzenie.
Talerz do opiekania	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
CPorcelana i ceramika	✓	Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń.
<b>Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)</b>		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazeta	X	Mogą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Mogą spowodować iskrzenie.

### Naczynia szklane

- Naczynia, w których potrawy są gotowane i podawane na stół ✓ Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
- Naczynia z cienkiego szkła ✓ Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
- Słoiki szklane ✓ Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

### Metalowe

- Półmiski X Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
- Opaski zaciskowe do torebek X

### Papierowe

- Talerze, kubki, serwetki i ręczniki ✓ Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci
- Papier z makulatury X Może spowodować iskrzenie.

### Plastikowe

- Pojemniki ✓ Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
- Cienka, przezroczysta folia ✓ Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
- Torebki do mrożonek ✓ X Można stosować tylko, gdy są to torebki, w których można żywność gotować i gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.

### Papier woskowy lub tłuszczoodporny

- ✓ Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ :Nadają się, X :Nie nadają się



## MIKROFALE

Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofałe wyprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.

## GOTOWANIE

### Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową aby maksymalnie efektywnie oddziaływać na żywność.

Mikrofałe są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.

### Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest dużo rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, pud-dingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone masło czy czekoladę (patrz rozdział sposoby i wskazówki).

### Przykrywanie naczyń podczas gotowania

Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

### Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wy-równa się w gotowanej w kuchence żywności.

### Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw

Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięciażądanego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Szpinak	150 g	600W	5½-6½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Brokuły	300 g	600W	10-11	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Groszek zielony	300 g	600 W	8-9	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Zielona fasola	300 g	600 W	10-11	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mieszanka warzywna (marchew/ groszek/ kukurydza)	300 g	600 W	9-10	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Mieszanka warzywna (chińska)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody

### Przewodnik gotowania ryżu i makaronu

**Ryż :** Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrotnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstawieniem, dodaj sól, zioła lub masło. Pamiętaj : ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.

**Makaron :** Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i następnie dokładnie odsącz.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Ryż biały (paraboliczny)	250g	750W	17-18	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż brązowy (paraboliczny)	250g	750W	22-23	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż mieszany (biały + dziki)	250g	750W	18-19	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka (ryż + ziarno)	250g	750W	19-20	5	Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron	250g	750W	11-12	5	Dodaj 1000 ml gorącej wody.

## Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw

Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.  
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują.

**Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (750W)**

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Brokuły	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Ułóż je łyżkami do środka.
Bruksełka	250g	6½-7½	3	Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.) wody.
Marchew	250g	5-6	3	Potnij na równe kawałki.
Kalafior	250g 500g	5½-6 9½-10	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Duże potnij na połowy. Ułóż je łyżkami do środka.
Cukinie	250g	4-4½	3	Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyż. st.) wody lub masła. Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 łyż. st.)
Pory	250g	5-5½	3	Potnij w krążki.
Pieczarki	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Przygotuj małe lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz przed podaniem.
Cebule	250g	5-6	3	Potnij na plasterki lub na półki. Dodaj 15 ml (1 łyż. st.) wody.
Papryka	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki	250g 500g	5-6 9-10	3	Zważ obrane i pokrój na równej wielkości półki lub ćwiartki.
Rzepa	250g	5-5½	3	Potnij w drobną kostkę.

## ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 – +20°C lub schłodzonej w lodówce żywności +5 – +7°C.

### Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

### Poziomy mocy i mieszanie potraw

- Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 750 W kiedy inne potrzebują 600 W, 450 W czy nawet 300 W.  
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją podgrzać szybko (na przykład pasteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.

- Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchenie na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne – przedłużenie czasu o dodatkowe minuty.

### Ogrzewanie i czas odstania

Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; może być pomocne przy następnych próbach.

Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrównało temperaturę.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.

## ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy

- wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

## PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT

### POKARMY DLA NIEMOWLĄT:

Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30-40°C.

### MLEKO DLA NIEMOWLĄT:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

### ZAPAMIĘTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

### Podgrzewanie płynów i potraw

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy podgrzewaniu potraw.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Napoje (kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	750W	1½-2	1-2	Wlej napój do ceramicznej filiżanki i podgrzej bez przykrycia na środku talerza. Pozostaw do odstania w kuchenke i dokładnie zamieszaj.
Zupa (schłodzona)	250g 450g	750W	3-3½ 4-4½	2-3	Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz (schłodzony)	350g	600W	5-6	2-3	Nałóż gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.
Makaron z sosem (schłodzony)	350g	600W	4-5	3	Nałóż spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na płaski, ceramiczny talerz. Przykryj folią do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z nadzieniem i sosem (schłodzony)	350g	600W	4½-5½	3	Nałóż do głębokiego, ceramicznego talerza makaron (ravioli, tortellini). Przykryj pokrywką plastikową. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Danie na talerzu (schłodzone)	300g 400g	600W	5-6 6-7	3	Gotowe do odgrzania danie składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznym talerzu. Przykryj przezroczystą folią.
Gotowe danie (zamrożone)	300g 400g	600W	11½-12½ 13-14	4	Ustaw naczynie odpowiednie do użycia w mikrofalach z zamrożonym (-18°C) gotowym daniem na środku talerza szklanego. Przykryj folią przezroczystą do mikrofal. Po podgrzaniu pozostaw do odstania na 4 minuty.

### Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt.

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Pokarm dla niemowląt (warzywa + mięso)	190g	600W	30sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Owsianka (ziarno + mleko + owoce)	190g	600W	20sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Mleko niemowlęce	100ml 200ml	300W	30-40 sek 1min. do 1min. 10s	2-3	Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrząśnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrząśnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dokładnie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.

## ROZMRAŻANIE

Mikrofałe są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.

Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odprowadzenie powstałego po rozmrożeniu pynu.

Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby. Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe. Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.

Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

**Wskazówka:** Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania żywności.

Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 to -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.

**Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie rozmrażania (180 W, \*\*).**

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mięso				
Kotlety wołowe	500g	10-12	5-20	Umieść mięso na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Steki wieprzowe	250g	7-8		
Drób				
Porcjowany kurczak	500g (2 kawałki)	12-14	15-40	Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka skórą do dołu, całego kurczaka piersią do dołu na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce, jak skrzydełka, owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Cały kurczak	1000g	25-28		
Ryby				
Filety rybne/ Całe ryby	250g (2 filety)	6-7	5-20	Połóż ryby na płaskim, ceramicznym talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grubsze. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	400g (4 filety)	11-13		
Owoce				
Jagody	250g	6-7	5-10	Rozłóż owoce na płaskim, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb				
Butki (po 50 g szt.)	2 szt.	1½-2	5-10	Rozłóż butki w koło na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i połóż na talerzu obrotowym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Tostowy/ Sandwich	4 szt.	3-4		
Pieczewo ciemne (wielozłazne)	250 g	4-5		
	500 g	8-10		

## Książka kucharska (ciąg dalszy)

### GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką wewnątrz komory kucharki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne og-rzanie grilla przyspiesza pieczenie.

#### Naczynia do grillowania:

Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowa-nia naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

#### Żywność zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kielbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwiche, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

### WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony po górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod kątem ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

### MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania ciepłego z elementu grilla z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem są dos-ępne w Państwa kuchenke:

600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

#### Naczynia zalecane do trybu mikrofa-le + grill:

Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofa-le. Powinny być odporne na ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

#### Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofa-le :

Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.

### WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że ele-ment grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (grzałka opuszczona o ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalo-wej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia. Ca-łość należy umieścić na talerzu szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.

**Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.**

### Przewodnik na temat grillowania

**Przed grillowaniem świeżej i mrożonej żywności wstępnie podgrzej grzałkę grilla używając funkcji grill.**

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy grillowaniu potraw.

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas piecze-nia 1 strony	Czas piecze-nia 2 strony	Zalecenia
Tosty	4 kawałki (4x25g/ szt.)	5	tylko Grill	6-7	5-6	Położ tosty na meta-lowej podstawie jeden obok drugiego.
Bułki (upiecz-one)	2-4 sztuki	3	tylko Grill	3-4	2-3	Położ bułki bezpośre-dnio na talerzu szkla-nym spodem do dołu.
Pieczone pomidory	200 g (2 szt.)	5	300 W + Grill	5½- 6½	--	Potnij pomidory na połówki. Na wierzch połów trochę sera. Ułóż je na płaskim naczyniu żaroodpor-nym. Całość ustaw na podstawie metalowej.
Tost hawajski (ananas, szynka, plasterki sera)	2 szt (300 g)	5	300 W + Grill	7-9	--	Najpierw przypiecz same tosty. Potem połów je razem z dodatkami na podsta-wce metalowej Dwanaprzeciw siebie. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.
Skrzydółka kurczaka (schłod-zone)	400-500g (6 szt)	5	300 W + Grill	11-13	10-12	Przygotuj skrzydełka tak jak kawałki czy pałeczki z kurczaka smarując je olejem i przyprawami. Ułóż je w koło na metalowej podsta-wce kostkami skier-owane do środka. Po zakończeniu grillowania pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

## Przewodnik na temat grillowania (ciąg dalszy)

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Pieczone ziemniaki	500 g	5	450 W + Grill	10-12	--	Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je przeciętym bokiem w stronę grilla na podstawie metalowej.
Makaron typu Pasta (mrożony)	400 g	--	600 W + Grill	14-16	3-4	Włóż zamrożony makaron (-18°C) (np. lasagne, tortellini czy cannelloni) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Zapiekanka rybna (mrożona)	400 g	--	600 W + Grill	16-18	3-4	Włóż zamrożoną zapiekankę rybną (-18°C) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Snaki typu Pizza (mrożone)	250 g (8 szt)	--	300 W + Grill	12-13	--	Ułóż zamrożone snaki (-18°C) czy miniquiche w koło na metalowej podstawie
Ciasto-strucla (mrożona)	200-250 g (1-2 kawałki)	--	300 W + Grill	4-6	--	Ułóż zamrożone kawałki ciasta (-18°C) obok siebie na podstawie metalowej. Po rozmrożeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

## PrWSKAZÓWKI SPECJALNE

### MASŁO ROZPUSZCZANE

Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 750 W, aż masło się rozpuści.

### ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!

### • ROZPUSZCZONY MIÓD KRystaliczny

Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.

### ROZPUSZCZONA ŻELATYNA

Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Odsączoną włóż do małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu

### GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 750 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zamieszaj po zagotowaniu.

### • GOTOWANY DŻEM

Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wyżej bezpośrednio do małych słoików twist-off, położyć je na zakrętkach i odczekać przez 5 minut.

### PUDDING (budyń)

Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ to 7 ½ minutes using 750 W. minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

### • PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE

Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

## Czyszczenie kuchenki

*Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:*

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
  - **Drzwi i ich uszczelki**
  - **Talerz szklany i pierścień obrotowy**
- ☞ **ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.
- ☞ Nie utrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem. Oplucz je i osusz.
  2. Usuwać wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namylonej szmatki. Oplucz i osusz.
  3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.
  4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmywarce po każdorazowym użyciu.
- ✉ **NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:
- Zanieczyszczeń
  - Osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
- ✉ **Wyczyść** komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj aż się ochłodzi, aby się nie poparzyć.

## Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

*Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.*

*Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:*

- **Są złamane zawiasy drzwiowe**
- **Są uszkodzone uszczelki drzwiowe**
- **Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa**

*Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.*


- ☞ **NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
  - Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
- ✉ Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
- Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej
- ✉ Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach przemysłowych w celach zarobkowych.

## Dane techniczne

**SAMSUNG** ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obsługi.

Model	G2711N
Zródło zasilania	230V ~ 50 Hz
Pobór mocy	
Mikrofale	1100 W
Grill	950 W
Tryb Kombinowany	2050 W
Moc wyjściowa mikrofal	100 W / 750 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metoda chłodzenia	Silnik chłodzący – wentylator
Wymiary (szer x wys x głęb)	
Zewnętrzne	489 x 275 x 392 mm
Komory	330 x 187 x 320 mm
Objętość komory	20 l
Waga netto	ok. 15 kg

## Energia

Kuchnia mikrofalowa	
	G2711N
Znamionowy pobór mocy	1.1 kW
Sprawność	55.8 %
Stopień równomierności pieczenia	3.7
Norma : EN 60705	



ELECTRONICS